

Document d'AIDE de WAVE Mobile Communicator (Android)

Introduction

WAVE Mobile Communicator (WMC) étend les communications Push-To-Talk en permettant aux smartphones, aux tablettes et à d'autres terminaux professionnels Android et Apple iOS de communiquer de façon sécurisée avec d'autres systèmes de communication via des réseaux haut débit.

Outre l'anglais, l'application WMC est traduite dans 14 langues. Les utilisateurs peuvent ainsi afficher les écrans dans l'une de ces langues en la sélectionnant dans le système d'exploitation du terminal.

- Allemand
- Chinois (simplifié)
- Chinois (traditionnel)
- Coréen
- Danois
- Espagnol
- Espagnol (Amérique latine)
- Français
- Italien
- Néerlandais
- Norvégien
- Portugais (Brésil)
- Russe
- Suédois

Une fois que vous êtes connecté, WMC accède au microphone, au haut-parleur et à la position de votre terminal mobile. Toutes les données WMC sont supprimées lorsque vous vous déconnectez.

Ce document fournit des instructions sur le fonctionnement de la version Android de WMC. L'option Découvrir le produit propose des captures d'écran annotées. Vous pouvez y accéder directement à partir de l'écran de connexion ou en ligne sur le site

http://www.motorolasolutions.com/en_us/support/wave-user-guides.html. Des informations

concernant le dépannage sont disponibles dans le guide de dépannage de WMC sur le site

www.motorolasolutions.com/en_us/support/wave/wmc_troubleshooting.html. Des informations sur la

configuration et les fonctionnalités du serveur WAVE 5000 ou 3000 sont disponibles sur le site

www.motorolasolutions.com/wave.

Terminaux pris en charge et versions des terminaux

Toutes les versions Android v3.x de WAVE Mobile Communicator (WMC) sont prises en charge sur les terminaux mobiles exécutant Android 4.1 ou versions ultérieures. Afin de répondre au mieux aux besoins de notre clientèle établie, plusieurs versions Android de WMC sont téléchargeables. Sélectionnez la version correspondant à votre serveur. Elle est indiquée dans le titre de l'application. Toutes les versions v3.x dont le titre comprend (5.11) sont compatibles avec tout serveur version 5.7.3 à 5.11.

WAVE Mobile Communicator (WMC)

Les écrans WMC sont organisés comme suit :

- Écran de bienvenue
- Écran de connexion

- Écrans d'accueil
 - GROUPES > HISTORIQUE d'un groupe
 - RÉCENTS
 - CONTACTS > HISTORIQUE d'un membre
- Écrans d'événements d'un groupe et d'un membre
 - HISTORIQUE et CARTE d'un groupe > Liste des membres d'un groupe > HISTORIQUE d'un membre
 - HISTORIQUE et CARTE d'un membre
- Menu
 - Déconnexion
 - Paramètres de l'appli > Plusieurs options de configuration de l'application
 - À propos de > Informations sur l'application et le serveur, Copyright, Marque commerciale, Informations légales
 - Envoyer un commentaire

L'application est centrée sur les groupes de parole. Elle est donc conçue pour exposer facilement un groupe de parole et ses membres mais aussi, via l'onglet RÉCENTS, pour surveiller l'ensemble des activités de tous les groupes de parole, tout en étant en mesure d'accéder aux membres avec qui vous avez déjà communiqué lors de la session. Tous les signaux audio sont transmis en temps réel, la lecture n'étant actuellement pas disponible. Cependant, les écrans RÉCENTS et HISTORIQUE fournissent l'historique des activités. Les utilisateurs ne peuvent exécuter qu'une seule communication à la fois : un appel de groupe, un appel individuel ou un message texte.

Votre administrateur WAVE vous a attribué un ou plusieurs profils. Chaque profil se compose d'un ensemble de groupes de parole qui peuvent être uniques d'un profil à un autre ou chevaucher plusieurs profils (c'est-à-dire qu'un groupe de parole peut se trouver dans plusieurs profils). Les membres peuvent être d'autres utilisateurs haut débit, clients Web ou utilisateurs radio. Les utilisateurs radio sont uniquement affichés dans l'écran CONTACTS.

Écran de bienvenue

Lorsque vous vous connectez pour la première fois après avoir téléchargé l'application WMC, vous devez sélectionner votre type d'utilisateur : Entreprise (si vous n'êtes pas connecté au service cloud WAVE) ou OnCloud (si vous êtes connecté au service cloud WAVE). Si le type d'utilisateur sélectionné ne correspond pas à votre situation, vous pouvez revenir à l'écran de bienvenue depuis l'écran de connexion pour corriger votre sélection. Une fois votre connexion réussie, vous ne verrez plus l'écran de bienvenue sauf si vous effectuez une mise à niveau ou si vous réinstallez l'application.

Écran de connexion

Informations d'identification

Lors de votre première connexion après avoir téléchargé l'application WMC, vous devez saisir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et l'adresse du serveur. Par la suite, WMC renseigne toujours automatiquement votre nom d'utilisateur et l'adresse du serveur tant que vous ne supprimez pas l'application WMC. Il est inutile d'ajouter <https://> ou <http://> au nom de votre serveur. WMC commence toujours par tenter une connexion <https://>. En cas d'échec, une tentative de connexion <http://> est effectuée. Toutefois, si vous ajoutez <https://> ou <http://>, WMC tente uniquement le type de connexion spécifié. Si vous êtes un utilisateur OnCloud, vous n'avez pas besoin de saisir l'adresse de votre serveur. Par conséquent, il n'existe aucun champ Adresse du serveur.

Informations d'identification

Android 6.0 Marshmallow intègre une fonction « Doze » qui, si elle est activée, entraîne la déconnexion de WMC sans que l'utilisateur ne le sache. WMC ne peut pas fonctionner si l'option d'optimisation de la batterie est activée. Par conséquent, lorsque vous effectuez une mise à niveau ou que vous chargez l'application pour la première fois, vous serez invité à désactiver l'optimisation de la batterie (sélectionnez OK). Un message du système d'exploitation standard vous permettra alors de désactiver l'optimisation de la batterie (sélectionnez Oui). Si vous sélectionnez Annuler dans la première boîte de dialogue ou Non dans la seconde boîte de dialogue, vous ne pourrez pas vous connecter.

Mémoriser mes informations sur ce terminal

Vous pouvez cocher la case « Mémoriser mes informations sur ce terminal » pour ne pas avoir à saisir de nouveau votre mot de passe lors d'une connexion ultérieure. Cette case reste cochée jusqu'à ce que vous la décochiez. Si elle n'est pas cochée, vous devez saisir votre mot de passe à chaque connexion.

Retour au changement du type d'utilisateur

Le fait de saisir ce texte vous permet de revenir à l'écran de bienvenue dans lequel vous pouvez à nouveau sélectionner votre type d'utilisateur. Une fois votre connexion à WMC réussie, cette option n'est plus disponible.

Modifier l'adresse du serveur

Après votre première connexion réussie en tant qu'utilisateur Entreprise, une nouvelle option « Modifier l'adresse du serveur » est disponible. Elle affiche un champ Adresse du serveur que vous pouvez modifier.

Découvrir le produit

L'option Découvrir le produit présente brièvement les principaux écrans et actions de l'application WMC.

Connectivité

WMC doit disposer d'une connectivité de données cellulaires ou Wi-Fi pour communiquer avec le serveur WAVE. Si vous vous connectez en utilisant un réseau Wi-Fi, WMC utilise ce dernier. L'application utilise la connectivité de données cellulaires uniquement en cas de perte de la connectivité Wi-Fi. Si vous vous connectez en utilisant les données cellulaires, puis activez ensuite le Wi-Fi sur votre terminal mobile, le système d'exploitation Android passe automatiquement au Wi-Fi pour les applications en cours d'exécution, y compris WMC. Par conséquent, si vous vous trouvez à la limite de la zone de couverture cellulaire et si vous disposez également d'une connectivité Wi-Fi, il se peut que votre terminal effectue plusieurs connexions en basculant entre les connectivités Wi-Fi et cellulaire.

WMC tente toujours de se reconnecter si la connectivité réseau est perdue ou est si faible que le serveur prend un temps considérable pour envoyer les accusés de réception à l'application. Lors d'une reconnexion, la couverture de connexion est représentée par un rouet indiquant que l'action est en cours. Le fait d'appuyer sur ANNULER vous déconnecte. Étant donné que cette action supprime l'historique de la session, appuyez sur ANNULER uniquement si vous ne prévoyez aucun regain de la connectivité réseau pour une longue période. Toute reconnexion s'étendant sur une période prolongée peut entraîner une importante consommation de la batterie.

Déconnexion à distance

Si votre administrateur WAVE vous déconnecte à distance, vous devez appuyer sur le bouton Connexion car vous ne serez pas reconnecté automatiquement.

Exécution de WMC en arrière-plan

Le fait d'exécuter WMC en arrière-plan ne vous déconnecte pas. Vous continuez de recevoir les émissions et (si vous utilisez un terminal PTT externe) vous pouvez transmettre des émissions audio.

Forcer la fermeture

Lorsque vous appuyez sur le bouton Récents du terminal et que vous faites glisser votre doigt vers la droite, l'application WMC force la fermeture de l'application. Lorsque vous appuyez sur le lanceur de l'application WMC, vous êtes alors redirigé vers l'écran de connexion.

Redémarrage du terminal mobile

En cas de redémarrage du terminal mobile alors que vous êtes connecté à WMC, vous êtes automatiquement reconnecté une fois le terminal redémarré. Toutefois, l'historique est supprimé avant tout redémarrage.

IMPORTANT : l'application WMC affiche une alerte avant de se connecter si elle détecte qu'une autre application WMC est installée sur votre terminal. Nous recommandons vivement de n'avoir qu'une seule application WMC sur un terminal afin d'éviter toute interaction audio négative.

Écrans d'accueil

GROUPES

L'écran GROUPES permet d'accéder à 16 groupes de parole actifs au maximum, chacun étant répertorié sur une ligne distincte. Les activités d'émission en cours, le mode silencieux et le nombre de messages texte manqués sont affichés pour chaque groupe de parole. Lorsque vous appuyez sur une ligne, vous êtes redirigé vers l'écran HISTORIQUE du groupe de parole correspondant.

RÉCENTS

L'écran RÉCENTS affiche, sous forme de liste déroulante, l'historique chronologique des émissions et réceptions de cette session pour tous les groupes de parole (audio et texte), ainsi que vos appels individuels. Les nouveaux événements sont ajoutés en haut de la liste, déplaçant ainsi les événements les plus anciens vers le bas. Chaque entrée comprend les éléments suivants :

- Une icône audio ou de texte identifiant le type d'émission
- L'initiateur de l'appel
- Le récepteur (un groupe de parole ou vous)
- L'heure de début de l'appel
- La durée de l'appel (en bleu si l'appel est en cours)
- Jusqu'aux deux premières lignes s'il s'agit d'un message texte

Lorsque vous appuyez sur une ligne, vous êtes redirigé vers l'écran HISTORIQUE du groupe de parole ou du membre correspondant.

En outre, les événements suivants s'affichent, le cas échéant :

- Heure à laquelle vous vous êtes connecté à cette session WMC : « CONNECTÉ 14:30 ».
- Périodes de déconnexion du réseau : « AUCUN RÉSEAU 14:30:10 À 14:30:55 ».
- Périodes de désactivation du groupe de parole après la connexion (et de réactivation, le cas échéant, au cours de la même session) : « [NOM DU GROUPE DE PAROLE] DÉSACTIVÉ 14:30 » et « [NOM DU GROUPE DE PAROLE] ACTIVÉ 14:50 ». Aucun historique n'est affiché pour un groupe de parole lorsqu'il n'est pas actif. Tous les événements d'un groupe de parole avant sa désactivation restent dans votre historique. Ils sont, toutefois, grisés et inexploitable. Ils deviennent exploitables si le groupe de parole est réactivé.

CONTACTS

L'écran CONTACTS affiche les membres figurant dans le carnet d'adresses que votre administrateur vous a attribué. Il ne s'agit pas nécessairement des membres de vos groupes de parole. Appuyez sur la ligne d'un membre pour accéder à l'écran HISTORIQUE de ce dernier. Étant donné que les utilisateurs radio ne figurent pas dans une liste de membres, vous pouvez les retrouver dans l'écran CONTACTS si votre administrateur les a inclus dans votre carnet d'adresses. Certains des contacts affichés ne sont pas connectés à WAVE. Par conséquent, il est possible que vous ne puissiez pas les appeler (ce qui est indiqué par l'émission d'une tonalité d'échec/l'illumination du bouton PTT en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton PTT). Seul votre administrateur WAVE peut ajouter des membres à un carnet d'adresses.

Désactiver/Rétablir le son global

Les trois écrans d'accueil (GROUPE, RÉCENTS et CONTACTS) ont accès aux icônes de menu Désactiver/Rétablir le son global des groupes de parole. Appuyez sur l'icône Désactiver/Rétablir le son global pour désactiver ou rétablir le son de tous les groupes de parole actifs. Il est possible de désactiver/rétablir le son d'un groupe de parole unique sur son écran CARTE ou HISTORIQUE. Si vous désactivez le son d'un groupe de parole et si vous appuyez sur le bouton PTT correspondant, le son est automatiquement rétabli. Si le son de tous les groupes de parole est désactivé et si le son de l'un d'eux est rétabli, l'icône Désactiver/Rétablir le son global prend l'état de son rétabli.

Menu

Déconnexion

Met fin à la session en cours. L'ensemble de l'historique est alors supprimé et les données sont temporairement stockées dans la mémoire volatile. WMC ne se connecte pas automatiquement si vous vous déconnectez. Vous devez appuyer sur le bouton Connexion.

À propos de

Affiche des informations sur les versions de l'application et du serveur, les informations légales, le copyright et la marque commerciale.

Envoyer un commentaire

Vous permet d'envoyer un commentaire à l'équipe de gestion produit WMC. Utilisez cette option pour faire une suggestion ou pour poser une question sur une fonction existante ou future. L'option Envoyer un commentaire ne doit pas être utilisée pour des demandes de dépannage ou d'assistance. Pour accéder aux questions fréquemment posées au sujet du dépannage et pour savoir comment contacter directement l'assistance WMC, reportez-vous à la section Dépannage.

Paramètres de l'appli

Tous les paramètres sont spécifiques à l'utilisateur et sont réutilisés à chaque session sauf si vous modifiez les profils. Seuls les groupes de parole dont le son est désactivé sont mémorisés pour toute modification des profils.

Notifications texte

Différentes options s'offrent à vous pour les notifications texte lorsque l'application est en arrière-plan (non visible ou avec l'écran éteint), ainsi que dans l'application (lorsque l'écran de WMC n'est pas visible).

En arrière-plan

Active des alertes pour tous les groupes de parole actifs lorsque WMC est en arrière-plan. Le type de notification affichée et de tonalité d'alerte émise dépend de la configuration sélectionnée sur votre terminal sous Paramètres > WAVE > Notifications. Si les notifications sont désactivées au niveau du

système d'exploitation et que vous tentez d'activer l'option Paramètres de l'application, vous êtes invité à modifier tout d'abord la configuration au niveau de votre terminal.

Dans l'application

Active l'émission d'une vibration et/ou d'une tonalité d'alerte lorsqu'un message texte est reçu par un groupe de parole actif et dont le son n'est pas désactivé alors que l'écran de WMC est visible.

Sons

Octroi

Vous permet de régler le volume du son indiquant que vous avez la parole et que vous pouvez commencer à parler. Ce réglage s'étend de 0 % (son désactivé) à 100 % du volume multimédia actuel du terminal.

Appel de groupe entrant

Vous permet de régler le volume du son émis juste avant la transmission audio d'un groupe entrant. Ce réglage s'étend de 0 % (son désactivé) à 100 % du volume multimédia actuel du terminal.

Partager votre position

Active ou désactive le partage de votre position avec tous les autres membres actuellement connectés à WAVE pour l'ensemble de vos groupes de parole actifs, et ce, à une fréquence spécifiée comprise entre 5 secondes et 1 heure. La fréquence influe sur la consommation de la batterie et doit correspondre au besoin des autres de connaître votre position en temps réel plutôt qu'à un intervalle moins fréquent.

Type de carte

Permet de sélectionner le type de carte Normal, Satellite ou Hybride pour l'affichage des écrans CARTE d'un membre ou d'un groupe de parole.

Couverture du trafic sur la carte

Active ou désactive la couverture du trafic sur le type de carte déjà sélectionné. Le trafic s'affiche uniquement si des zones d'encombrement (jaune ou rouge) sont déterminées par le système d'exploitation du terminal.

Utiliser le terminal Bluetooth pour les communications PTT

Active ou désactive l'utilisation d'un terminal Bluetooth pour déclencher le bouton PTT de l'application lorsque vous êtes sur un écran sur lequel figure le bouton PTT. Ce paramètre est destiné uniquement aux communications PTT (non audio) et permet de connecter des terminaux Bluetooth standard à l'aide de la norme MPP, mais uniquement des terminaux Bluetooth basse consommation intégrés à l'application WMC. Les terminaux Bluetooth basse consommation actuellement intégrés sont les suivants :

- Pryme PTT-Z Mini (PTT uniquement)
- Pryme BTH-600 (PTT et audio)
- Pryme BTH-300 (PTT uniquement)
- Milicom PTT Button (PTT uniquement)

La technologie Bluetooth basse consommation est compatible avec les terminaux exécutant Android 4.4.4 ou versions ultérieures. Si vous souhaitez demander l'intégration d'un nouveau terminal à WMC, fournissez les informations du terminal PTT Bluetooth en question à l'équipe produit WAVE via l'option Commentaire disponible dans le menu de l'application.

Un terminal doté de fonctionnalités audio et PTT dispose de deux puces Bluetooth dont le couplage s'effectue séparément. Connectez tout d'abord le son dans les paramètres du terminal mobile (comme vous le feriez pour un accessoire Bluetooth audio uniquement).

IMPORTANT : consultez les instructions du fabricant concernant le nom du terminal de diffusion qui doit être connecté pour les communications audio par rapport aux communications PTT.

1. Pour mettre votre terminal PTT Bluetooth en mode de détection, suivez les étapes de base fournies avec ce dernier.
2. Activez l'option Utiliser le terminal Bluetooth pour les communications PTT.
3. Sélectionnez le terminal de votre choix dans la liste de terminaux PTT Bluetooth disponibles détectés par WMC. S'il ne s'agit pas d'un des terminaux intégrés ou s'il n'utilise pas la norme MPP, vous recevez un message d'erreur indiquant qu'il n'est pas compatible.

Un terminal PTT Bluetooth reste connecté à WMC jusqu'à ce que vous vous déconnectiez ou que le terminal soit hors de portée de votre terminal mobile. Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à WMC, consultez le guide de dépannage de WMC ou contactez le fabricant du terminal Bluetooth.

Sélection du profil

Cette option vous permet de passer d'un profil disponible à un autre et s'affiche uniquement si plusieurs profils vous ont été attribués. Vous êtes alors déconnecté de votre profil actuel et reconnecté au nouveau profil sélectionné, ce qui crée une nouvelle session. L'ensemble de l'historique de la session précédente est supprimé. Vous devez disposer d'au moins un profil pour utiliser WMC et vous ne pourrez en aucun cas désélectionner tous les profils.

Sélection de groupe de parole

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver les groupes de parole disponibles dans votre profil. Lors de votre première connexion à WMC, jusqu'à 16 groupes de parole sont automatiquement activés. Toute désactivation d'un groupe de parole entraîne sa suppression de l'écran GROUPES. Toutes les entrées des événements enregistrés pour ce groupe de parole lors de la session en cours sont alors grisées. L'historique de ce groupe de parole apparaît toujours dans l'écran RÉCENTS, mais n'est pas exploitable. Vous ne pouvez donc plus accéder aux écrans HISTORIQUE ou CARTE de ce groupe de parole. Si vous réactivez un groupe de parole, vous pouvez de nouveau accéder à ses écrans d'événements. Chaque désactivation ou réactivation d'un groupe de parole effectuée lors de la session en cours est enregistrée dans l'écran RÉCENTS. Au moins un groupe de parole doit être sélectionné pour que vous puissiez utiliser WAVE, et vous ne pourrez en aucun cas désélectionner tous les groupes de parole.

REMARQUE : il en est de même lorsque votre administrateur ajoute ou supprime un groupe de parole (via les configurations sur le serveur) dans votre profil actif durant la session en cours. Toute modification d'un profil non actif (ajout ou suppression d'un profil de votre compte, par exemple) est prise en compte uniquement lorsque vous vous déconnectez, puis vous reconnectez.

Écrans CARTE et HISTORIQUE d'un groupe de parole

Vous pouvez transmettre des émissions audio et envoyer des messages texte à partir des écrans CARTE et HISTORIQUE d'un groupe de parole.

Émission d'appels de groupe

GROUPES > sélectionnez un groupe de parole > appuyez sur le bouton PTT

Maintenez le bouton PTT enfoncé. Une fois que la tonalité d'autorisation est émise et que le bouton PTT s'anime, parlez dans le microphone du téléphone. Relâchez le bouton PTT lorsque vous avez terminé. Vous pouvez transmettre des émissions en continu pendant une minute au maximum (par défaut), après quoi votre délai arrive à expiration (émission d'une tonalité d'échec) et l'appel prend fin. Pour déterminer le délai d'expiration exact d'un appel de groupe, contactez votre administrateur.

Le bouton PTT devient rouge et émet la tonalité d'échec si quelqu'un d'autre communique sur ce groupe de parole ou si vous essayez trop rapidement d'appuyer de nouveau sur le bouton PTT. L'animation du bouton et la tonalité d'autorisation indiquent quand vous pouvez commencer à parler. Si la tonalité d'échec est toujours émise alors que personne d'autre n'effectue d'émission, consultez le guide de dépannage de WMC ou contactez votre administrateur WAVE.

WMC désactive le son de tous les signaux audio entrants lorsque vous effectuez des émissions audio, sauf si votre administrateur a configuré le groupe de parole en tant que groupe duplex, permettant ainsi à plusieurs membres d'émettre simultanément.

Les événements dont vous êtes à l'origine s'affichent sur la droite de l'écran HISTORIQUE, tandis que les événements des autres membres apparaissent sur la gauche. À l'instar de l'écran RÉCENTS, l'heure à laquelle vous vous êtes connecté, les périodes de déconnexion du réseau et toute désactivation/réactivation du groupe de parole sont également affichées dans l'ordre chronologique approprié.

REMARQUE : si aucun membre n'est autorisé à émettre sur un groupe de parole, le bouton PTT est remplacé par l'option Écoute uniquement. Cependant, l'historique des diffusions est tout de même disponible.

Mode PTT plein écran

Vous pouvez lancer le mode PTT plein écran en appuyant sur le chevron situé dans le coin gauche de la barre d'action inférieure. Il est ainsi possible d'appuyer sur l'ensemble de l'écran, ce qui équivaut alors à appuyer sur le bouton PTT standard. Une fois ce mode sélectionné, il devient votre mode par défaut pour les appels de groupe sur tous les groupes de parole, et ce, jusqu'à ce que vous reveniez en mode PTT standard en appuyant de nouveau sur le chevron.

REMARQUE : vous ne pouvez pas envoyer de messages texte ou afficher des CARTES lorsque vous êtes en mode PTT plein écran.

Envoi de messages texte

Appuyez sur l'icône Message texte située dans le coin droit de la barre d'action inférieure pour afficher le clavier. Les messages texte que vous envoyez sont reçus par tous les autres membres de ce groupe de parole actuellement connectés à l'application WMC. Chaque message texte doit contenir 150 caractères maximum.

Affichage des membres d'un groupe de parole

GROUPES > sélectionnez un groupe de parole > icône Membres > liste Membres

Le fait d'appuyer sur l'icône Membres dans le coin supérieur droit ouvre la liste Membres de ce groupe de parole dans laquelle vous figurez, ainsi que les autres membres actuellement connectés. Une icône de position indique que vous avez reçu la position du membre au moins une fois lors de la session en cours et que le membre partage toujours sa localisation. Appuyez sur cette icône de position pour accéder à

l'écran CARTE du membre en question. Appuyez ailleurs sur une ligne pour accéder à l'écran HISTORIQUE de ce membre. Certains serveurs WAVE permettent des connexions simultanées avec le même nom d'utilisateur. Un membre connecté simultanément sur plusieurs terminaux s'affiche autant de fois qu'il est connecté.

Passage d'un appel individuel

GROUPES > sélectionnez un groupe de parole > icône Membres > liste Membres > sélectionnez un membre > appuyez sur le bouton PTT

OU

CONTACTS > sélectionnez un membre > HISTORIQUE d'un membre > appuyez sur le bouton PTT

Vous pouvez appeler directement un autre membre en le sélectionnant dans la liste de membres d'un groupe de parole (ou depuis l'écran CONTACTS) et en appuyant sur le bouton PTT figurant sur l'écran CARTE ou HISTORIQUE du membre. Ceci lance la couverture de l'appel individuel, indiquant que l'appel tente de se connecter. Une fois la connexion établie, la tonalité d'autorisation est émise et le compteur de durée d'appel démarre. Le membre recevant l'appel entend une courte sonnerie lorsque la couverture de l'appel individuel s'affiche. Vous et l'autre membre pouvez vous envoyer des émissions entre vous en utilisant le bouton PTT jusqu'à ce que le bouton Raccrocher soit enfoncé ou qu'aucun de vous n'émette de transmission pendant 15 secondes. Il s'agit du délai d'inactivité et sa durée n'est pas configurable. Lors d'un appel individuel, WMC désactive le son de tous les autres signaux audio entrants. À l'instar des appels de groupe, le délai par défaut d'émission continue est d'une minute.

Une seule entrée HISTORIQUE/RÉCENTS s'affiche pour un appel individuel, peu importe le nombre d'émissions entre les membres lors de l'appel. Quiconque est à l'origine de l'appel individuel détermine où l'entrée de l'événement s'affiche : la vôtre sur la droite, celle de l'autre membre sur la gauche.

REMARQUE :

Les appels individuels sont prioritaires et ne peuvent pas être refusés par le membre destinataire. Votre administrateur doit activer la téléphonie pour que chaque membre puisse recevoir ou passer des appels individuels.

Il peut arriver que les appels passés à partir de l'écran CONTACTS n'aboutissent pas, car le fait qu'un membre s'affiche dans l'écran CONTACTS ne signifie pas qu'il est connecté.

Si vous appelez un membre qui est connecté avec le même nom d'utilisateur sur plusieurs terminaux, l'appel est émis sur l'ensemble de ces terminaux, mais un seul d'entre eux peut se connecter à l'appel. Vous ne pouvez pas décider quel terminal acceptera l'appel ; il est choisi de manière aléatoire en fonction de celui qui peut se connecter en premier. En outre, les autres terminaux peuvent émettre et recevoir normalement pendant que cet appel individuel est actif.

Écran CARTE

L'écran CARTE est identique pour les groupes de parole et les membres, la seule différence étant les personnes affichées. L'écran CARTE d'un groupe de parole affiche tous ses membres connectés qui partagent leur localisation et dont vous avez reçu une localisation lors de cette session. L'écran CARTE d'un membre affiche la localisation de ce membre et la vôtre.

REMARQUE : votre position s'affiche toujours localement sur vos CARTES, même si vous ne partagez pas votre localisation. Aucun autre membre ne voit votre position sur sa CARTE tant que vous n'activez pas le partage de votre localisation dans Paramètres de l'appli.

REMARQUE : si les services Google Play ne sont pas installés sur votre terminal Android ou si ce dernier ne peut pas accéder à Internet, aucun onglet Carte n'apparaît car ces conditions sont obligatoires pour prendre en charge la fonctionnalité CARTE.

Votre épingle est bleue, tandis que celles des autres membres sont noires. Le fait d'appuyer sur une épingle d'une carte affiche le nom complet du membre correspondant. Si l'acquisition d'une localisation date de plus de 5 minutes, l'épingle devient jaune et son marqueur indique le temps écoulé depuis son acquisition lorsque quelqu'un appuie sur l'épingle. Cette valeur continue d'augmenter tant que l'utilisateur partage sa position sans la mettre à jour.

Commandes de la carte

« Centrer sur moi » correspond à l'icône supérieure. Cette option recentre la carte sur vous.

« Afficher tous les membres » correspond à l'icône inférieure. Cette option recentre la carte pour afficher les épingles de tous les membres jusqu'à ce que vous appuyiez sur l'icône « Centrer sur moi » ou déplacez la carte (en effectuant un zoom avant ou arrière, en la faisant glisser, par exemple). Si la commande « Afficher tous les membres » est activée, la carte s'adapte en permanence pour inclure les changements de localisation des membres, notamment ceux qui viennent de se connecter (s'ils partagent leur localisation), ou supprime des épingles dès qu'un membre se déconnecte ou interrompt le partage.

Lorsque vous appuyez sur l'une de ces commandes, elle devient bleue et le reste jusqu'à nouvel ordre. Si la commande Centrer sur moi est grisée, votre terminal ne peut pas acquérir votre position actuelle. Si la commande Afficher toutes les épingles de la carte est grisée, personne ne partage sa position ou n'a pu acquérir une position depuis le début de votre session.

Autres applications audio et appels cellulaires

Étant donné que l'application WMC utilise la partie multimédia de votre terminal Android, vous ne devez exécuter aucune autre application audio quand vous utilisez WMC. En effet, cela peut nuire aux fonctionnalités audio. En outre, si vous acceptez ou passez un appel cellulaire alors que vous êtes connecté à WMC, vous êtes temporairement déconnecté de WMC jusqu'à la fin de l'appel, après quoi WMC se reconnecte automatiquement. Cette opération s'effectue pour des raisons de sécurité et ne peut pas être définie dans Paramètres de l'appli.

Mode d'économie d'énergie

Si vous configurez votre terminal mobile pour qu'il puisse entrer en mode d'économie d'énergie ou si la batterie de votre terminal atteint un niveau de charge extrêmement bas et que l'application WMC est exécutée en arrière-plan, il vous sera impossible d'obtenir et de partager une localisation.