

# ASTRO® APX™ Rádio Móvel com Cabeça de Controle O7 Cartão de Referência Rápida

## Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Móveis Bidirecionais

### ATENÇÃO!

Este rádio é restrito apenas a uso Profissional. Antes de usar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF e de Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Móveis que contém importantes instruções de operação para uso seguro e reconhecimento e controle de energia de RF de acordo com normas e regulamentações aplicáveis.

### Controles do Rádio



\*Esses controles/botões são programáveis.

### Ligar/Desligar o Rádio

Pressione o botão **Liga/Desliga** para ligá-lo ou desligá-lo.

### Ajustar o Volume

Se o volume estiver definido como modo primário,

- 1 Gire o **MFK** no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuir o volume.

Se o volume não estiver definido como modo primário, pressione o **MFK** uma vez e repita a etapa 1.

### Selecionar uma Zona

Se o canal estiver definido como o modo primário,

- 1 Gire o **MFK** até o visor mostrar a zona desejada e pressione o botão **PTT** para começar a transmitir na zona exibida.

Se o canal não estiver definido como modo primário, pressione o **MFK** uma vez e repita a etapa 1.  
**OU**

- 2 **▶** ou **◀** para **Zona** e pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **Zona**.

- 3 **▼** ou **▲** até a zona desejada ser exibida.

- 4 Pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo botão **Sel** ou o botão **✓** (no teclado numérico mic.) para confirmar o número da zona selecionada.

- 5 Pressione o botão **PTT** para começar a transmitir no canal da zona exibida.

### Selecionar um Canal

Se o canal estiver definido como o modo primário,

- 1 Gire o **MFK** até o display exibir o canal desejado e pressione o botão para começar **PTT** emite no canal exibido.

Se o canal não estiver definido como modo primário, pressione o **MFK** uma vez e repita a etapa 1.  
**OU**

- 2 Mantenha pressionado **▶** para percorrer pelo **Can** e pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **Can**.

- 3 **▼** ou **▲** ou gire o botão **MFK** para o canal desejado.

- 4 Pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo botão **Sel** ou o botão **✓** (no teclado numérico mic.) para confirmar o número do canal selecionado.

- 5 Pressione o botão **PTT** para transmitir no canal exibido.

### Receber e Transmitir

- 1 Deixe o microfone fora do gancho.

- 2 Selecione a zona/canal.

- 3 Verifique se há transmissão.

**OU**

- ▶** ou **◀** para **Mon**, em seguida, pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **Mon** e verifique se há atividade.

- 4 Ajuste o volume, se necessário.

- 5 Pressione o botão **PTT** para transmitir e solte para receber.

### Enviar um Alarme de Emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**. Um toque soa e o visor alterna entre **Emergência** e a tela Home.

- 2 É exibida a mensagem **C/Confirm** confirmando que o operador de despacho recebeu a mensagem. **E, SOMENTE Modo Troncalizado:** Um toque agudo indica que o alarme foi recebido pelo controlador central do sistema de modo troncalizado.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo "M" estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2012, 2013 pela Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. 06/13  
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EUA



**68012008083-B**

- Mantenha pressionado o botão de emergência ou o botão **PTT** para voltar à operação normal.

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*

### ■ Enviar uma Chamada de Emergência (Somente Modo Troncalizado)

- Pressione o botão de Emergência.
- Um toque soa e o visor alterna entre **Emergência** e a tela inicial.  
**OU**  
Um toque grave é emitido quando o canal selecionado não tem suporte para emergência.

- Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.

- Libere o **PTT** e encerre a transmissão.




*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*








### ■ Enviar um Alarme de Emergência Silencioso

- Pressione o botão pré-programado **Emergência** para ativar o recurso de alarme silencioso.
- O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.

*Se o alarme silencioso de emergência é usado com uma chamada de emergência, pressionar o botão **PTT** sai do modo silencioso e inicia a chamada de emergência.*









### ■ Ícones de Status do Visor

	Receber Chamada ou Dados.
	Transmitir Chamada ou Dados.
	Chamada Individual Recebida.

	Quanto mais faixas, mais forte é o sinal do site atual (somente no modo troncalizado).
	Comunicação direta de rádio a rádio ou comunicação por meio de repetidor. <b>Ligado</b> = Direto <b>Desligado</b> = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.
	Emudecer voz no grupo de conversação afiliado ou canal convencional selecionado. <b>Ligado</b> = Habilitado <b>Desligado</b> = Desabilitado
<b>H</b> ou <b>L</b>	<b>L</b> = Rádio configurado para potência Baixa. <b>H</b> = Rádio configurado para potência Alta.
	Faz a varredura em uma lista de varredura
	<b>Ponto piscando</b> = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. <b>Ponto aceso</b> = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O rádio está no modo de visualização ou de programação. <b>Ligado fixo</b> = Modo Visualização. <b>Piscando</b> = Modo Programação.

### Navegação do Menu



	O recurso de varredura de voto está ativado.
	<b>Ligado</b> = Operação segura. <b>Apagado</b> = Operação limpa. <b>Piscando</b> = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	<b>Aceso</b> = Operação segura AES. <b>Apagado</b> = Operação AES. <b>Piscando</b> = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	<b>Ligado</b> = Recurso de localização habilitado e sinal de localização disponível. <b>Desligado</b> = Recurso de localização desabilitado. <b>Piscando</b> = Recurso de localização habilitado e sinal de localização indisponível.
	<b>Invertido</b> = O usuário está atualmente associado ao rádio. <b>Ligado</b> = Dados do pacote estão ativados. <b>Desligado</b> = Dados do pacote estão desativados. <b>Piscando</b> = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	A atividade de dados está presente.
	<b>MFK na Função Alterar Modo</b> Gire o MFK para alterar o canal.
	<b>MFK na Função Alterar Volume</b> Gire o MFK para ajustar o volume.