

Documento de Ajuda do WAVE Mobile Communicator (Android)

Introdução

O WAVE Mobile Communicator (WMC) amplia as comunicações push-to-talk permitindo que smartphones Android e Apple iOS, tablets e outros dispositivos especializados se comuniquem seguramente com outros sistemas de comunicação em redes de banda larga.

Além do inglês, o WMC foi localizado em 14 idiomas, permitindo que as telas sejam exibidas em qualquer um deles se o usuário selecionar o idioma correspondente no sistema operacional do dispositivo (SO).

- Chinês (Simplificado)
- Chinês (tradicional)
- Dinamarquês
- Holandês
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Coreano
- Norueguês
- Português (Brasil)
- Russo
- Espanhol
- Espanhol (América Latina)
- Sueco

O WMC acessa o microfone, o alto-falante e a localização de seu dispositivo enquanto estiver conectado. Todos os dados do WMC são excluídos quando você se desconectar.

Este documento fornece instruções sobre a operação do WMC para Android. Faça um Tour fornece capturas de tela com anotações e pode ser acessado diretamente na tela Entrar ou online em http://www.motorolasolutions.com/en_us/support/wave-user-guides.html. O suporte para solucionar problemas pode ser encontrado no Guia de Solução de Problemas do WMC em www.motorolasolutions.com/en_us/support/wave/wmc_troubleshooting.html. A capacidade de servidor do WAVE 5000 ou 3000 ou informações sobre configuração podem ser encontradas em www.motorolasolutions.com/wave.

Dispositivos e Versões Compatíveis

Todas as versões v3.x do WAVE Mobile Communicator (WMC) para Android oferecem suporte para a operação em dispositivos móveis executando o Android 4.1 ou posterior. Para oferecer suporte completo a nossa base de clientes instalados, há várias versões do WMC Android disponíveis para download. Selecione a versão correspondente à de seu servidor, indicada pelo título do aplicativo. Todas as versões v3.x com (5.11) no título são compatíveis com a versão de servidor 5.7.3-5.11.

WAVE Mobile Communicator (WMC)

As telas do WMC são organizadas da seguinte maneira:

- Tela de Boas-vindas
- Tela Entrar
- Telas Iniciais

- GRUPOS > FEED do Grupo
- RECENTES
- CONTATOS > FEED do Membro
- Telas de Evento do Grupo e Membro
 - FEED do Grupo e MAPA > Lista de Membro do Grupo > FEED do Membro
 - FEED e MAPA do Membro
- Menu
 - Sair
 - Configurações do App>Opções de Configuração de Vários Aplicativos
 - Sobre > Informações de Aplicativo e Servidor, Direitos Autorais, Marca Registrada, Informações Legais
 - Enviar comentários

O aplicativo é centrado no Grupo de Conversação, o que significa que é projetado para facilmente expor um Grupo de Conversação Individual e seus membros ou, por meio da guia RECENTES, monitorar toda a atividade em todos os Grupos de Conversação enquanto é capaz de acessar membros com quem você já se comunicou na sessão. Todo o áudio é transmitido em tempo real, já que a reprodução posterior não está disponível no momento. No entanto, as telas RECENTES e FEED fornecem um histórico de atividade. Os usuários podem executar apenas uma comunicação por vez: uma chamada de grupo, uma chamada privativa ou uma mensagem de texto.

Seu Administrador do WAVE atribui a você um ou mais perfis. Cada um deles é composto por uma seleção de Grupos de Conversação que podem ser exclusivos de um perfil para outro ou se sobrepõem (por exemplo, um Grupo de Conversação pode estar em vários perfis). Os membros podem ser outra banda larga, clientes web ou usuários de rádio. Os usuários de rádio são exibidos apenas em CONTATOS.

Tela de Boas-vindas

Para o seu primeiro acesso após fazer o download do WMC, será necessário selecionar o tipo de usuário como Enterprise (se não estiver conectando ao serviço em nuvem do WAVE) ou OnCloud (se você estiver conectando ao serviço em nuvem do WAVE). Se você selecionar o tipo de usuário errado, você pode voltar à tela Bem-vindo da tela de login para corrigir isso. Assim que se conectar com êxito, você não verá a tela Bem-vindo novamente, a menos que você atualize ou reinstale o aplicativo.

Tela Entrar

Credenciais

Em seu primeiro login após ter baixado o WMC, você precisará digitar seu Nome de Usuário, Senha e Endereço do Servidor. O WMC sempre preencherá automaticamente seu Nome de Usuário e Endereço do Servidor até que você o exclua do aplicativo WMC. Não é necessário adicionar <https://> ou <http://> ao nome de seu servidor. O WMC sempre tentará uma conexão <https://> primeiro. Se não houver sucesso, ele tentará entrar usando <http://>. No entanto, se você de fato adicionar <https://> ou <http://>, o WMC tentará apenas o tipo de conexão especificada. Se você for um usuário OnCloud, não é necessário inserir seu endereço do servidor e, portanto, não há o campo de endereço de servidor.

Credenciais

O Android 6.0 Marshmallow incluiu o recurso "soneca" que se habilitado faz com que os usuários sejam desconectados do WMC sem aviso. O WMC não pode ser executado com a otimização da bateria habilitada. Portanto, após a atualização ou primeiro acesso ao aplicativo, você será solicitado a desabilitar a otimização da bateria (selecione OK) e, em seguida, um aviso do sistema operacional padrão que desabilitará a otimização da bateria (selecione Sim). Selecionar Cancelar para o primeiro diálogo ou Não para o segundo impedirá que você consiga efetuar o login.

Lembrar-me neste dispositivo

Você pode ativar "Lembrar-me neste dispositivo" de modo que não precise digitar novamente sua senha em logins futuros. Ela permanecerá ativa até que você desative isso. Se essa opção não estiver ativa, você precisa digitar novamente sua senha sempre que se conectar.

Voltar para alterar o tipo de usuário

Tocar neste texto fará com que você será redirecionado para a tela Bem-vindo onde você poderá selecionar novamente o tipo de usuário. Uma vez que você conectar-se ao WMC com êxito, esta opção não estará mais disponível.

Alterar endereço do servidor.

Depois de seu primeiro login bem-sucedido como um usuário Empresarial, você verá uma nova opção "Alterar endereço do servidor", que voltará a ser um campo editável do endereço de servidor.

Faça um Tour

Faça um Tour é uma breve introdução às principais telas e ações do WMC.

Conectividade

O WMC deve ter dados de celular ou conectividade Wi-Fi para se comunicar com o servidor do WAVE. Se você se conectar enquanto estiver usando uma rede Wi-Fi, o WMC irá usá-la e só passará para celular se a conectividade Wi-Fi for perdida. Se você se conectar enquanto estiver usando os dados de celular e, em seguida, ativar Wi-Fi em seu dispositivo móvel, o SO Android automaticamente passará para Wi-Fi nos aplicativos atualmente sendo executados, incluindo o WMC. Portanto, se você estiver no limite do serviço de celular e também tiver Wi-Fi, você pode achar que seu dispositivo está tentando fazer várias conexões entre celular e Wi-Fi.

O WMC tentará se reconectar se a conectividade de rede for perdida ou estiver fraca a ponto de haver um atraso significativo no tempo necessário para que o servidor envie confirmações para o aplicativo. Durante uma reconexão, a mensagem Sobreposição de Conexão é exibida com um indicador giratório de ação. Tocar em CANCELAR irá desconectá-lo. Como fazer isso exclui o histórico da sessão, apenas toque em CANCELAR se não estiver esperando se conectar novamente por um longo período. Ficar em um estado de reconexão por um longo período de tempo pode causar um consumo significativo da bateria.

Desconectado Remotamente

Se seu Administrador do WAVE desconectá-lo remotamente, você deve tocar no botão Entrar porque você não será reconectado automaticamente.

WMC em Segundo Plano

Deixar o WMC em segundo plano não irá desconectá-lo. Você continuará a receber transmissões e, se estiver usando um dispositivo PTT externo, você pode transmitir áudio.

Forçar Fechamento

Tocar no botão Recentes e deslizar para direita o aplicativo WMC forçará seu fechamento, deixando você na página de login novamente, quando você tocar no iniciador do WMC.

Ciclo de Alimentação do Dispositivo Móvel

Se o dispositivo móvel for desligado e ligado enquanto você estiver conectado no WMC, você será conectado de volta automaticamente assim que tudo estiver funcionando. No entanto, você perderá histórico anterior ao ciclo de alimentação.

IMPORTANTE: o WMC exibirá um alerta antes de você se conectar se ele detectar outro aplicativo WMC instalado em seu dispositivo. Recomenda-se enfaticamente que você não

tenha mais de um aplicativo WMC sendo executado em um dispositivo, já que isso pode causar interações negativas no áudio.

Telas Iniciais

GRUPOS

A tela GROUPOS fornece acesso a, no máximo, 16 Grupos de Conversação ativos, cada um deles listados em uma linha separada. A atividade atual de transmissão, estado da opção silenciar e o número de mensagens de textos não visualizadas são exibidos para cada Grupo de Conversação. Tocando em uma linha irá levá-lo para o FEED daquele Grupo de Conversação.

RECENTES

A tela RECENTES exibe um histórico cronológico da sessão, que pode ser rolado e mostra as transmissões e recepções em todos os Grupos de Conversação (áudio e texto) e todas as suas chamadas privadas. Novos eventos são adicionados à parte superior da lista, colocando os mais antigos para baixo. Cada entrada inclui:

- Um ícone de áudio e texto identificando o tipo de transmissão
- Usuário que realizou a chamada
- Receptor (um Grupo de Conversação ou você)
- Hora de início
- Duração (mostrada em azul se a chamada estiver ativa)
- Até as duas primeiras linhas, se for uma mensagem de texto

Tocar em qualquer linha irá levá-lo para o FEED daquele Grupo de Conversação ou Membro.

Além disso, os eventos a seguir são exibidos se eles acontecerem:

- Hora em que você se conectou à atual sessão do WMC mostrada como "CONECTADO 14:30"
- Período de desconexão da rede mostrado como "SEM REDE 14:30:10 – 14:30:55"
- Período quando o Grupo de Conversação foi desativado após ter se conectado (e reativado se dentro da mesma sessão). Este é mostrado quando acontece como "[NOME DO GRUPO DE CONVERSAÇÃO] DESATIVADO 14:30" e "[NOME DO GRUPO DE CONVERSAÇÃO] ATIVADO 14:50". Nenhum histórico é mostrado para um Grupo de Conversação enquanto ele não estiver ativo. Qualquer evento de um Grupo de Conversação anterior à desativação permanece em seu histórico, mas fica acinzentado e não pode ser acionado. Eles poderão ser acionados se este for reativado.

CONTATOS

A tela CONTATOS exibe os membros no catálogo de endereços atribuído a você por seu Administrador e não será necessário fazer correspondência dos membros de seu Grupo de Conversação. Tocando na linha de um membro irá levá-lo ao FEED dele. Como os usuários de rádio não são exibidos em uma Lista de Membros, você pode localizá-los em CONTATOS se seu Administrador os tiver incluído em seu catálogo de endereço. Nem todos os Contatos exibidos estão conectados no WAVE e, portanto, você não pode chamá-los (representado pelo botão PTT vermelho/tom de erro quando o botão PTT é pressionado). Somente o Administrador do WAVE pode adicionar membros a um catálogo de endereços.

Silenciar/Reativar o Som Geral

As três telas Iniciais (GRUPOS, RECENTES, CONTATOS) têm acesso à opção de silenciar/reactivar o som geral e ícones do menu do Grupo de Conversação. Tocando no ícone de silenciar/reactivar o som geral irá alternar entre a ativação e desativação do som de todos os Grupos de Conversação ativos. A ação de silenciar/reactivar o som de um único Grupo de Conversação pode ser feita em uma tela de FEED ou MAPA

de um Grupo de Conversação individual. Se um Grupo de Conversação for silenciado e você acionar o PTT para ele, este terá o som reativado automaticamente. Se todos os Grupos de Conversação forem silenciados e um deles tiver o som restabelecido, o ícone de silenciar/reactivar o som geral aparecerá no estado não silenciado.

Menu

Sair

Encerra a sessão atual. Fazer isso exclui todo o histórico e todos os dados temporariamente armazenados na memória volátil. O WMC não se conecta automaticamente se você se sair; você precisa pressionar Entrar.

Sobre

Exibe as informações sobre o aplicativo e versões do servidor, termos e condições legais, direitos autorais e marcas registradas.

Enviar Comentários

Permite que você envie feedback para a equipe de Gerenciamento de Produto do WMC. Use essa opção para fazer uma sugestão ou uma pergunta sobre um recurso existente ou futuro. A opção Enviar Feedback não deve ser utilizada para solicitar uma solução de problemas ou suporte. Consulte a seção Solução de Problemas das perguntas frequentes e como entrar em contato direto com o Suporte do WMC.

Configurações do App

Todas as configurações são específicas do usuário e são mantidas em todas as sessões, a menos que você troque de perfil. Apenas os Grupos de Conversação são mantidos em todas as alterações de perfil.

Notificações de Texto

Você tem opções para notificações de texto quando o aplicativo estiver em segundo plano (não visível ou com a tela desligada), bem como na aplicação (quando a tela do WMC não está visível).

Background

Ativa alertas para todos os grupos de conversação ativos quando o WMC está em segundo plano. O tipo de notificação exibida e do tom de alerta reproduzido é baseado nas suas configurações de dispositivo em Configurações>WAVE>Notificações. Se as notificações estiverem desativadas no nível do sistema operacional e você tentar ativar as Configurações do App, você receberá a solicitação para primeiro alterar sua configuração no nível de dispositivo.

Na aplicação

Permite que a vibração e/ou um tom de alerta seja reproduzido quando uma mensagem de texto é recebida em qualquer Grupo de Conversação ativo e não muda enquanto a tela do WMC está visível.

Sons

Conceder

Permite que você ajuste o volume do som indicando que você tem a palavra e pode começar a falar, de completamente silenciado (0%) a 100% do volume de mídia atual do dispositivo.

Chamada em Grupo Recebida

Permite que você ajuste o volume do som reproduzido antes de transmissões de áudio em grupo recebidas, de completamente silenciado (0%) a 100% do volume de mídia atual do dispositivo.

Compartilhar Localização

Ativa ou desativa o compartilhamento de sua localização com todos os outros membros atualmente conectados ao WAVE para todos os seus Grupos de Conversação ativos, em uma frequência específica de 5 segundos e 1 hora. A frequência tem um impacto no consumo da bateria e deve ser correspondente à necessidade de outros saberem sua localização em tempo real em comparação com o intervalo menos frequente.

Tipo de Mapa

Permite a seleção do tipo de mapa Normal, Satélite, Híbrido ao visualizar as telas de MAPA do Grupo de Conversação ou do membro.

Sobreposição de Tráfego no Mapa

Ativa ou desativa a sobreposição de tráfego seja qual for o tipo de mapa já selecionado. O tráfego só é exibido se houver áreas de congestionamento (amarelas ou vermelhas), conforme determinado pelo SO do dispositivo.

Usar Dispositivo Bluetooth para PTT

Ativa ou desativa o uso de um dispositivo Bluetooth para acionar o botão PTT do aplicativo sempre que você estiver em uma tela com o botão PTT. Essa configuração é apenas para o PTT (não para o áudio) e irá conectar os dispositivos padrão Bluetooth usando o MPP padrão, mas apenas conecta os dispositivos Bluetooth de Baixa Energia especificamente integrados com o WMC. Os dispositivos Bluetooth de Baixa Energia integrados atualmente são:

- Pryme PTT-Z Mini (apenas PTT)
- Pryme BTH-600 (PTT e áudio)
- Pryme BTH-300 (apenas PTT)
- Botão Milicom PTT (apenas PTT)

O Bluetooth de Baixa Energia é compatível com os dispositivos que executam o Android 4.4.4 ou superior. Se você desejar solicitar um novo dispositivo para a integração com o WMC, forneça as informações do dispositivo PTT Bluetooth para a equipe de produtos do WAVE por meio da opção Feedback encontrada no menu do aplicativo.

Um dispositivo a com capacidade de áudio e PTT tem dois chips de Bluetooth que são emparelhados separadamente. Primeiro conecte o áudio nas configurações do dispositivo móvel (como você faria para um acessório Bluetooth apenas de áudio).

IMPORTANTE: consulte as instruções do fabricante sobre o nome de transmissão do dispositivo que deve ser conectado para o áudio em vez do PTT.

1. Siga as etapas básicas fornecidas com seu dispositivo PTT Bluetooth para colocá-lo no modo de descoberta.
2. Ativar "Usar Dispositivo Bluetooth para PTT".
3. Selecione o dispositivo desejado na lista exibida dos dispositivos PTT Bluetooth disponíveis que foram descobertos pelo WMC. Se este não for um dos dispositivos integrados ou não utilizar o MPP padrão, você receberá uma mensagem de erro de que ele não é compatível.

Um dispositivo PTT Bluetooth permanecerá conectado ao WMC até que você saia ou ele fique fora do alcance de seu dispositivo móvel. Se você tiver dificuldade em se conectar ao WMC, consulte o Guia de Solução de Problemas do WMC ou entre em contato com o fabricante do dispositivo Bluetooth.

Seleção de Perfil

Permite que você faça a alternância entre os perfis disponíveis e apenas aparece se você tiver mais de um perfil atribuído. Você será desconectado do perfil atual e conectado novamente no recém-selecionado, criando uma nova sessão. Todo o histórico da sessão anterior será excluído. Você deve ter no mínimo um perfil para usar WMC e não poderá remover a seleção de todos os perfis.

Seleção do Grupo de Conversação

Permite que você ative ou desative os Grupos de Conversação disponíveis em seu perfil. Em seu primeiro login no WMC, você terá até 16 Grupos de Conversação automaticamente ativados. Desativar um Grupo de Conversação irá removê-lo das telas GRUPOS e resultará em uma entrada acinzentada para todos os eventos registrados para ele na sessão atual. O histórico desse Grupo de Conversação ainda é exibido em RECENTES, mas não acionável, o que significa que você não pode mais acessar as telas de FEED ou MAPA do Grupo de Conversação. Se você reativar um Grupo de Conversação, você terá novamente acesso completo a suas telas de Evento. Qualquer desativação ou reativação de um Grupo de Conversação durante a sessão atual é registrada em RECENTES, sempre que tiver acontecido. Você deve ter no mínimo um Grupo de Conversação selecionado para usar o WAVE e não poderá remover a seleção de todos os Grupos de Conversação.

NOTA: este comportamento se repete quando seu Administrador adiciona ou remove um Grupo de Conversação (por meio de configurações no servidor) em seu perfil ativo durante a sessão atual. Alterações não ativas de perfil (tais como adicionar ou remover um perfil de sua conta) não são automaticamente refletidas até que você saia e se conecte novamente.

Telas de FEED e MAPA do Grupo de Conversação

Você pode fazer transmissões de áudio e enviar mensagens de texto tanto da tela de FEED como de MAPA do Grupo de Conversação.

Fazer Chamadas em Grupo

GRUPOS>Selecionar Grupo de Conversação>Pressionar botão PTT

Mantenha pressionado o botão PTT. Assim que tiver recebido o tom de concessão e botão PTT for animado, fale ao microfone do telefone. Solte o botão PTT quando tiver finalizado. Você pode transmitir até um minuto continuamente (configuração padrão) e, nesse ponto, você será cortado (som de batida) e a chamada será encerrada. Consulte seu Administrador para determinar a duração exata do limite de tempo para o grupo.

O botão PTT fica vermelho e reproduz um som de batida se mais alguém estiver falando nesse Grupo de Conversação ou se você estiver tentando pressionar novamente o botão PTT muito rápido. A animação do botão e som de concessão são indicadores que você pode começar a falar. Se você continuar a receber o som de batida mesmo se mais ninguém estiver transmitindo, consulte o Guia de Solução de Problemas do WMC ou seu Administrador do WAVE.

O WMC silencia qualquer áudio recebido enquanto você está transmitindo a menos que seu Administrador tenha configurado o Grupo de Configuração como duplex, permitindo que vários membros transmitam ao mesmo.

Eventos iniciados por você serão exibidos à direita do FEED, com os eventos do outro membro à esquerda. Semelhante à guia RECENTES, o tempo que você fica conectado, períodos de desconexão da rede e reativações/desativação do Grupo de Conversação também são exibidos no local cronológico apropriado.

NOTA: se todos os membros tiverem sido impedidos de transmitir em um Grupo de Conversação, o botão PTT será substituído por "Somente Escuta". No entanto, você ainda verá um histórico de todas as transmissões.

Modo PTT de Tela Cheia

Você pode iniciar o modo PTT de tela cheia tocando no símbolo no canto esquerdo da parte inferior da barra de ação. Fazer isso permite que a tela inteira possa ser pressionada e funcione da mesma maneira que o pressionamento do botão PTT padrão. Assim que estiver selecionado, ele será ser modo padrão para chamadas de grupo em todos os Grupos de Conversação até que você retorne para o modo PTT padrão pressionando o símbolo novamente.

NOTA: você não pode enviar textos ou visualizar MAPAS enquanto estiver no modo PTT de tela cheia.

Enviar Mensagens de Texto

Tocar no ícone de texto no canto direito da barra de ação inferior irá exibir o teclado de mensagens de texto. Todas as mensagens de texto que você enviar serão recebidas pelos outros membros nesse Grupo de Conversação atualmente conectados ao WMC. Há um limite de 150 caracteres por texto.

Visualizar Membros em um Grupo de Conversação

GRUPOS>Selecionar Grupo de Conversação>Ícone de membro>Lista de membro

Tocar no ícone de membros no canto superior direito abre a Lista de Membro do Grupo de Conversação exibindo seus membros que estão atualmente conectados, inclusive você mesmo. Um ícone de localização indica que você recebeu a localização do membro pelo menos uma vez na sessão atual e que este ainda está compartilhando a localização dele. Tocar nesse ícone de localização irá levá-lo para o MAPA do membro. Tocar em qualquer outro lugar irá levá-lo para o FEED daquele membro. Alguns servidores do WAVE permitem várias conexões simultâneas com o mesmo nome de usuário. Um membro conectado simultaneamente em vários dispositivos verá o mesmo número de vezes como conexões.

Fazer uma Chamada Privativa

GRUPOS>Selecionar Grupo de Conversação>Ícone de membro>Lista de membro>Selecionar Membro>Pressionar botão PTT

OU

CONTATOS>Selecionar Membro>FEED de Membro>Pressionar botão PTT

Você pode chamar diretamente outro membro selecionando-os na lista de membro do Grupo de Conversação (ou alternativamente em CONTATOS) e pressionando o botão PTT na tela de FEED ou MAPA do membro. Isso inicia a sobreposição de chamada privativa, indicando a tentativa de conexão da chamada. Quando ativado, o tom de concessão é reproduzido e temporizador de chamada, iniciado. O membro que a recebe ouvirá um breve toque de campainha à medida que a sobreposição da chamada privativa aparece. Você e o outro membro podem transmitir entre si usando o botão PTT até que o botão Desligar seja pressionado ou nenhum dos dois transmita por 15 segundos. Este é tempo limite de inatividade e sua duração não pode ser configurada. O WMC silencia qualquer áudio recebido enquanto em uma chamada privativa. Assim como nas chamadas de grupo, há um tempo limite padrão de um minuto para uma única transmissão contínua.

Apenas uma entrada de FEED/RECENTES é exibida para uma chamada privativa independentemente de quantas vezes os membros transmitem entre si durante a chamada. Independentemente de quem tenha

iniciado, a chamada privativa determina em qual lado a entrada do evento é exibida: a sua, no lado direito; do outro membro, à esquerda.

NOTA:

As chamadas privativas são do tipo de ingresso e não podem ser recusadas pelo membro que as recebe.

O Administrador deve ativar a telefonia para que cada membro seja capaz de receber ou fazer chamadas privativas.

As chamadas feitas em CONTATOS podem não ser conectadas já que a exibição em CONTATOS não é a confirmação de que o membro está conectado.

Se você chamar um membro que está conectado com o mesmo nome de usuário em mais de um dispositivo, a chamada tocará em todos eles, mas apenas um dispositivo conectará a chamada.

Você não pode direcionar qual dispositivo aceita a chamada; isto é aleatório, com base em qual pode ser conectada primeiro e os outros dispositivos podem transmitir e receber normalmente enquanto essa chamada privativa estiver ativa.

Tela do MAPA

A funcionalidade da tela MAPA é a mesma para os Grupos de Conversação e Membros, sendo a única diferença quem é exibido. Um MAPA do Grupo de Conversação irá exibir todos os membros conectados que estão compartilhando a localização e para quem você recebeu uma localização na sessão atual. Um MAPA de Membro exibirá a localização do Membro e a sua.

NOTA: sua localização sempre será exibida localmente em seus MAPAS, mesmo se você não estiver compartilhando. Nenhum outro membro verá sua localização nos MAPAS até que você ative o compartilhamento nas Configurações do App.

NOTA: se seu dispositivo Android não tiver o Google Play Services ou estiver com o acesso à Internet bloqueado, você não terá uma guia de mapa, já que o suporte à funcionalidade de MAPA exige ambos.

Seu indicador no mapa é azul; os dos outros, preto. Tocar em um indicador de mapa exibirá o nome de exibição para um membro. Se o tempo de uma aquisição de localização for superior a 5 minutos, o indicador ficará amarelo e incluirá há quanto tempo a aquisição aconteceu no marcador do nome, quando o indicador do mapa for tocado. Ele continuará a aumentar desde que o usuário não deixe de compartilhar sua localização, mas não tenha enviado uma localização atualizada.

Controles do Mapa

"Centralizar em mim" é o ícone na parte superior que irá centralizar novamente o mapa em você.

"Mostrar todos os membros" é o ícone na parte inferior que irá focar no mapa novamente para mostrar os indicadores de todos os membros até que o ícone "centralizar em mim" seja tocado ou você mova o mapa (por exemplo, aumentar ou diminuir, arrastar). Enquanto "exibe todos os membros" estiver ativo, o mapa irá se ajustar continuamente para incluir alterações nas localizações dos membros, membros recém-conectados, se eles estão compartilhando a localização ou remove os indicadores do mapa assim que um membro sai ou para de compartilhar.

O controle ficará azul quando tocado e permanecerá nessa cor enquanto estiver nesse estado. Se o controle Centralizar em mim estiver acinzentado, seu dispositivo não será capaz de adquirir sua localização atual. Se o controle Exibe todos os pinos no mapa estiver acinzentado, ninguém está compartilhando a localização ou não foi possível adquiri-la desde o início de sua sessão.

Outros Aplicativos de Áudio e Chamadas de Celular

Como o WMC usa a parte de mídia do dispositivo Android, você não deve executar outros aplicativos de áudio enquanto estiver usando o WMC visto que isso pode provocar o funcionamento incorreto do áudio. Além disso, se você aceitar ou fizer uma chamada de celular enquanto estiver conectado ao WMC, você será temporariamente desconectado dele, até que a chamada seja encerrada, quando o WMC será automaticamente reconectado. Isso acontece por motivos de segurança e não pode ser ajustado nas Configurações do App.

Modo de Economia da Bateria

Se você configurar seu dispositivo móvel para que ele permita a entrada no modo de economia de bateria ou se a bateria do dispositivo alcançar um nível perigosamente baixo e o WMC estiver em segundo plano, a localização deixará de ser obtida e compartilhada.