

モトローラ・ソリューションの無線機、アクセサリ類の清掃、殺菌方法推奨ガイドライン

無線機、アクセサリ

モトローラ・ソリューションズは、現在の最適な方法による無線機、アクセサリ類の清掃と消毒の推奨ガイドラインをご連絡します。



清掃

- 0.5%の濃度にした洗剤液を浸した柔らかい布で拭きます。
- しっかりした短い毛足のブラシ、（金属不可）で浮き上がった泥などの全ての汚れを払い落とします。
- 綿ほこりの出ないやわらかい布かティッシュで洗剤液を良くふき取り、乾かします。



消毒

- 薬局で購入できるアルコール度70%以上含有の（イソプロピルアルコール）消毒液を使用し、ふき取り消毒します。
- 消毒する際には、直接消毒液をデバイスに塗布せず、必ず一度布に伸ばしてしてから、ふき取り消毒してください。
- 消毒液等の薬剤や、薬剤の蒸発により、塗装部やプラスチック、金属部分に影響が出る可能性があります。



注意事項：

コネクタ接続部やつなぎ目、ひび割れ等の部分に洗剤液が残らないように注意してください。

注意事項：

ブリーチ（漂白剤）、ソルベント（溶剤）や汚れを落とす洗剤スプレーを消毒等に使わないでください。

世界的な保健機関によると、細菌を取り除くには、表面についた埃や不純物を取り除くことで感染の拡大のリスクを減少させるといわれています。消毒効果のある薬剤の使用は、清掃後の製品表面の細菌を殺菌すると思われまます。モトローラ・ソリューションズは、特定の洗浄剤により効果的に特定の外来からの物質（ウイルスを含む）を無線機等デバイスから取り除くことを断定することは出来かねます。また、殺菌剤/消毒剤によりすべての細菌やウイルスを取り除くことも断定できかねます。しかし、上記で表記しました洗浄と殺菌・消毒、またその方法は無線機等の製品への影響を極力抑えた方法として、モトローラ・ソリューションズで推奨しております。殺菌・消毒剤等の方法等に関しては、製薬メーカー等の指示に従い外来からの物質（ウイルスを含む）を効果的に取り除いてください。また、アルコール等を使用するにあたり、換気・火気には十分ご注意ください。

[WHO世界保健機関ウェブサイト（日本語）](#)
[厚生労働省新型コロナウイルス感染症情報サイト](#)

その他ご質問事項は下記のモトローラ・ソリューションズのテクニカルサポートまでご連絡ください。

https://www.motorolasolutions.com/ja_jp/support.html



モトローラ、MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONSおよびモトローラのロゴマークはMotorola Trademark Holdings, LLC.の登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。©Motorola Solutions, Inc. 2020. All right reserved.