

## 摩托罗拉系统技术通知 (MTN)

**标题:** 新型冠状病毒 (COVID-19) 疫情期间摩托罗拉系统对讲机、随身摄像头及配件的清洁和消毒建议指南

**技术:** 摩托罗拉系统对讲机、随身摄像头及配件

### 摘要:

为应对新型冠状病毒 (COVID-19) 疫情的爆发, 摩托罗拉系统根据目前对对讲机卫生知识的最大认识, 提供了一份对讲机、随身摄像头及配件清洁和消毒建议指南。根据全球卫生部门的说法, 清除表面细菌、污垢和杂质可以降低传播感染的风险。使用化学消毒剂可能会杀死清洁后残留在表面的细菌, 从而进一步降低传播感染的风险。

请参考:

世界卫生组织网站: [Getting your workplace ready for COVID-19 \(工作场所如何做好防控新型冠状病毒的准备\)](#)

美国疾病控制中心: [2019年新型冠状病毒 \(COVID-19\)](#)

### 一般清洁:

- 用布蘸取 **0.5%** 清洁剂水溶液, 然后使用非金属短毛硬刷清除设备上的所有浮尘和污垢。使用柔软的吸水无绒布或纸巾擦干溶液, 并晾干设备。
- 确保没有任何溶液残留在任何连接器、裂缝或缝隙附近。

### 消毒:

- 可以通过使用浓度至少为 **70%** 的非处方异丙醇 (外用酒精) 擦拭设备来对设备消毒。
- 用异丙醇清洁时, **切勿直接将酒精涂在设备上**。应将其洒在一块布上, 然后用布擦拭设备。
- 某些化学物质及其蒸气会对塑料和金属镀层产生有害影响。

**请勿**使用漂白剂、溶剂或清洁喷雾剂清洁或消毒设备。

### 重要提示:

摩托罗拉系统无法确定, 也未曾确定任何特定的清洁产品是否能有效清除设备上的特定异物 (包括病毒), 以及任何消毒剂是否能清除所有细菌或病毒。但是, 鉴于上述清洁剂、消毒剂和清洁消毒流程对物理设备的降解作用较小, 现已被摩托罗拉系统批准使用。有关这些清洁产品针对异物 (例如病毒) 的清洁功效的详细信息, 请参阅化学品制造商的文档。

如需获得与此通知有关的帮助, 请联系您的 MSI 技术支持中心:

北美洲和拉丁美洲 [https://www.motorolasolutions.com/en\\_us/support.html](https://www.motorolasolutions.com/en_us/support.html)

欧洲、中东和非洲 [https://www.motorolasolutions.com/en\\_xu/support.html](https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support.html)

亚洲 [http://www.motorolasolutions.com/en\\_xp/support.html](http://www.motorolasolutions.com/en_xp/support.html)

禁止使用任何未经摩托罗拉系统批准的清洁剂和消毒剂。本《摩托罗拉系统技术通知 (MTN)》是经摩托罗拉对其产品质量、有效性和性能进行持续审查后发布的。本通知提供的信息仅供经过培训的专业技术人员使用, 他们具有执行 MTN 中描述的服务的专业知识。如果未实施本 MTN 中的建议, 或者未按照本 MTN 中的说明实施, 则摩托罗拉对产品质量或性能不承担任何责任。为了保证产品满足适用法律或法规的要求, 必须执行这些建议。请注意, 未能按照指示的方式执行这些建议也可能造成适用的担保失效, 或以其他方式影响任何潜在的合同权利或义务。MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及风格化的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标, 并在授权下使用。所有其他商标均为其各自持有人的财产。© 2020 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。