

文件編號:MTN-0038-20-GLAPC:不適用發行日期:03-2020截止日期:不適用公告類型:僅供參考

Motorola Solutions 技術公告 (Technical Notification "MTN")

標題: 為應對新型冠狀病毒(COVID-19)大流行而建議適用於 Motorola Solutions 無線電對講機、配戴式攝像機和配件的清潔和消毒指南。

技術裝置: Motorola Solutions 無線電對講機、配戴式攝像機和配件

摘要:

為了應對新型冠狀病毒(COVID-19)大流行,Motorola Solutions將根據對無線電對講機衛生的最新了解,為我們的無線電、配戴式攝像機和配件提供建議的清潔和消毒指南。根據全球衛生當局的說法,從表面清除細菌、污垢和雜質會降低傳播感染的風險。使用化學消毒劑可能會殺死清潔後殘留在表面的細菌,從而進一步降低了傳播感染的風險。

世衛組織網站上的信息:為 COVID-19 準備的工作場所

美國疾控中心網站上的信息: 2019 年新型冠狀病毒病(COVID-19)

一般清洗:

- 用 0.5%的清潔劑水溶液的布抹擦機身,然後使用堅硬的非金屬短毛刷將設備上的污垢清除,最後使用柔軟的吸水無絨布或紙巾除去溶液並把設備擦乾。
- 確保沒有溶液殘留在連接器, 裂縫或縫隙附近。

消毒:

- 可以使用非處方異丙醇(外用酒精)擦拭設備,以進行消毒。酒精濃度至少為70%。
- 用異丙醇清潔時,**切勿將酒精直接塗在設備上**。 應將其塗在布上,然後用它擦拭設備。
- 某些化學物質及其揮發物或會影響塑料和金屬鍍層的狀況。

請勿使用漂白劑,溶劑或清潔噴霧劑清潔或消毒設備。

重要事項:

Motorola Solutions 無法確定特定的清潔產品是否能有效清除設備中的特定異物(包括病毒),也沒有任何消毒劑是否能夠清除所有細菌或病毒。但是,上述建議的清潔劑、消毒劑及使用方法已被 Motorola Solutions Inc.同意使用,因其對設備的降解作用相對較小。有關異物(例如病毒)清潔產品功效的詳細信息,請查閱化學品製造商的文檔。

如有關此公告的問題,請聯繫您的 MSI 技術支持中心:

- 北美/拉丁美洲: https://www.motorolasolutions.com/en-us/support.html
- 歐洲/中東/非洲: https://www.motorolasolutions.com/en_xu/support.html
- 亞洲: http://www.motorolasolutions.com/en_xp/support.html

禁止任何未經 MOTOROLA SOLUTIONS 批准的任何使用。MOTOROLA SOLUTIONS 技術公告(Technical Notification "MTN")是根據 MOTOROLA 對其產品的質量,有效性和性能進行審查而發布。本公告中提供的信息僅供經過培訓具有執行 MTN 描述的專業知識技術人員使用。如果未實施或未按照此公告(MTN 建議)提供之方式實施,則 Motorola 對產品既不承擔任何責任。執行這些建議為了使產品適用於法律或法規的保護。請注意,不按照指示的方式執行這些建議會使其失效,其他方式也同樣影響您的權利。 MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 和 Stylized M 徽標是 Motorola Trademark Holdings,LLC 的商標或註冊商標,並經許可使用。所有其他商標均為其各自所有者的財產。©2020 Motorola Solutions,Inc.保留所有權利。